

www.rigoiot.com

电力嵌入式无线数传终端

快速操作指南



适用型号: DT9220

1	装箱清单	3
2	输入规格及使用环境	3
3	面板接口介绍	4
4	接口定义	6
5	配置前接线	8
6	基本配置操作	9
7	快速配置1	.1
8	常见问题及排除1	.6
9	环保说明1	.7
1(D保修服务条例1	.8

目录

1 装箱清单

组件	数量
无线数传终端	1台
DB9 公对 2.54 端子线	1条
快速使用指南(保修卡)	1页
	1根

2 输入规格及使用环境

输入规格	使用环境
标准电压: DC12V/1A	工作温度范围: -30℃至+75℃
供电范围: DC6V-35V	扩展温度范围: -40℃至+85℃
通信电流: 92mA (12V)	相对湿度: 5~95% (无凝结)

3 面板接口介绍



面板接口介绍

序号	名称	状态	说明
	Power (红)	亮	设备电源正常
	()	灭	设备未通电
1		灭	初始化模块
	Module (蓝)	快闪	设备正在拨号
		亮	拨号成功

	SIM (绿)	慢闪	中心连接成功		
	····· (250)	灭	未插入SIM卡		
1		慢闪	模块初始化,设备正常拨号		
	Status (黄)	快闪	拨号成功,中心未连接		
		灭	中心连接成功,拨号未成功		
	黄灯和绿灯	Status (黄) 及SIM (绿) 同步慢闪	设备拨号成功,中心连接正 常		
2	数据接口1	包含RS-232串口/电 源DC接口/RJ45	默认接入数据接口1		
3	数据接口2	包含RS-232串口/电 源DC接口/RJ45	数据接口2主为调试口也可 以用于数据传输口可共用		
4	SIM卡座1	可放入SIM卡 (金色芯	片朝下)		
5	SIM卡座2	可放入SIM卡(金色芯片朝下)仅支持双卡版本			

4 接口定义

DB9(公头)接口定义(常规款)



DB9串口针脚定义

针脚	定义	说明
1	1PPS	对时信号
2	TXD	串口的RS-232发送
3	RXD	串口的RS-232接收
4	LAN-RX1+	网口收信号+
5	GND	串口公共端
6	V+	电源正极
7	LAN-TX1-	网口发信号-
8	LAN-TX1+	网口发信号+
9	LAN-RX1-	网口收信号-

DB9(公头)接口定义(带 GPS/北斗款)



DB9串口针脚定义

针脚	定义	说明
1	1PPS	1PPS 信号
2	TXD	串口的RS-232发送
3	RXD	串口的RS-232接收
4	LAN-RX+	网口收信号+
5	GND	串口公共端/电源负极
6	V+	电源正极
7	LAN-TX-	网口发信号-
8	LAN-TX+	网口发信号+
9	LAN-RX-	网口收信号-

5 配置前接线

无线数传终端接线图:



- 天线馈线接头接到无线通信终端的MAIN接点。
- 计算机通过RJ45网口可进行无线数传终端的配置及调试。
- 电源适配器为DC接口与上图DC电源接口进行对接可正常供 电。
 - 注:建议使用12V/1A电源适配器进行无线数传终端配置及调试。

8

6 基本配置操作

1、插入 SIM 卡。(支持三大运营商 2G/3G/4G 网络)

2、电源适配器对接无线数传终端调试线 DC 电源接口。(请参考本快捷指南第 5 章)

3、将无线数传终端调试线的 RJ45 网线接口与电脑网口直连。



4、请将电脑 IP 与无线数传终端 IP 设置为同一网段的静态地址(例如: IP 地址 192.168.1.115,子网掩码 255.255.255.0)或电脑本地网络自动获取。(无线数 传终端初始 IP 地址为 192.168.1.1,子网掩码 255.255.255.)



5、运行 Web 浏览器, 在地址栏中输入 192.168.1.1 按回车会跳转到 Web 登入 界面, 用户名 admin, 密码 admin, 点击确定或回车即可进入 Web 配置界面。(支 持 360 浏览器极速模式, Microsoft Edge 浏览器, 谷歌浏览器, 火狐浏览器)

← → C ▲ 39± 1	0.568.1.1/9/81		≈ 2 θ
李 系現状态	שזע 🖽		
◎ 网络配置 →			
11 液用範疇 -	En La		
在线保持		Cardina and	
UTO		<u>B13</u>	
DONS		. Sinds admin	
Portal			
波慶使計		. 201	
QoS			
定时任期			
公開設ち			
SKMP			
TCR/UDP 握伤			
C VPNER -			
0 结须正常			

6、拨号参数设置

按照图示顺序,单击"网络配置"-"移动网络"-"SIM 卡配置"进行专网 APN 配置,默认参数即为公网拨号参数,非专网 SIM 卡可无需更改;

锐谷智联 RIGO		中文/English	() 重席	▶ 退出
▣ 系统状态	■ 移动网络 2			
⊜ 网络配置 ^	参数配置 SIM卡1 配置 SIM卡2 配置 在线检测配置 基站信息			
LAN配置	2		h	
WAN配置			5	
移动网络 1	认证类型 大河		-	
WLAN	PIN码			
DHCP服务	PINeb语误可能导致PUNeb现下			
DNS服务	新PIN始			
链路管理	読定	RIS	ŕ –	

7 快速配置

7.1 基于串口的 101 数据透传

7.1.1 网络拓扑如 1-1 所示。





7.1.2 配置步骤

- 1、网络配置请参考6基本配置操作;
- 2、数据传输配置

导航栏中点击 "应用配置"-"串口应用"进行设置

锐谷智联 RIGO								(/English	ら 調問
@ 系统状态	## 日应用	I							
⊕ 网络配置 ~	0/28								
並 应用配置 1 [^]	- ARE	/05/8T							
在线保持	名称	启用	协议	工作模式	设备类型	服务器连接状态	设备连接状态	操作	
串口应用 2	aaa	Ť	DTU	TCP傷户論	#D	新开	断开	编辑 製	8
DDNS								3	
Portal									

图 1-1

參数配置	从设备配置		
	* 名称	aaa	
	启用	是	*
	工作模式	TCP客户端	→ 根据实际使用协议选择默认为TCP客户端模式
	协议	自定义	-
* =	主中心地址	192.168.1.115	
*	主中心端口	5001	
	绑定端口		
	设备ID	88888888	
	SIM卡号	13612345678	
显	示高级配置	否	~
	日志等级	INFO	-



12

3、从设备配置

点击从设备配置进入串口配置界面,请将串口参数设置为与下端连接设备匹配

参数配置	从设备配置		
	设备类型	串口	-
扂	用AT配置	否	÷
	串口选择	COM1	~
	波特率	115200	÷
	数据位	8	*
	校验位	None	*
	停止位	1	Ŧ
			्रम्ब

图 1-3

4、验证 DT9220 连接主站状态及串口状态

导航栏中点击 "应用配置" - "串口应用"可以查看主站是否连接成功, 如图所示 1-4。

锐谷智联 RIGO									
☞ 系统状态	## 日应用								
◎ 网络配置 ~	A12	2194							
註 应用配置 ^		- main							
在线保持	名称	启用	协议	工作模式	设备类型	服务器连接状态	设备连接状态	操作	
串口应用	888	是	DTU	TCP客户请	网口	已连接	已连接	编辑 删除	^
DDNS					连	接主站正常	串口连接正常		
Portal									
流量统计									
图 1-4									

7.2 基于网口的 104 数据转发

7.2.1 网络拓扑如 1-5 所示。



图 1-5

- 7.2.1 配置步骤
 - 1、网络配置请参考步骤6基本配置操作;
 - 2、设置以太网口 IP 地址

导航栏中点击"网络配置"-"LAN 配置"进行设置即可,需注意 DT9220 与下端网口设备 IP 地址需在同一网段才能正常通信,DT9220 出厂默认 LAN 地址为 192.168.1.1 如图所示 1-6。

14

锐谷智联 RIGO				中文 / English	() 重烏	▶ 退出
₪ 系统状态	囂 本地网络 / LAN					
⊕ 网络配置 1	* IP地址	192.168.1 1	3	修改成FTU相同网段地	state	
LAN配置	2 * 子网掩码	255.255.255.0	-			
移动网络	★ MAC地址	20:2b:27:0a:71:60				
WLAN		修改MAC时需要重启设备才能生成	8t			
DHCP服务	显示局级配置	В			•	
DNS服务				确定 刷新		

图 1-6

3、设置 DMZ

导航栏中点击"转发配置"- "DMZ"功能配置 FTU 地址即可如图所示 1-7

锐谷智联 RIC	60		
圆 系统状态		II DMZ	
◎ 网络配置	~	白田 屋	
## 应用配置	~		
€ VPN配置	~	◎ 格式错误,格式:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
¥ ¥ 5 <p< th=""><th>4</th><th></th><th></th></p<>	4		
NAT		确定 AN	Ť
路由配置			
OSPF配置	_		
DMZ	2		

图 1-7

8 常见问题及排除

故障现象	处理方法				
	检查服务器 IP 端口运作是否正常。				
	检查 SIM 卡是否接触不良或欠费。				
无线数传终端无法连接	检查天线接口是否接触不良。				
服务器	确保无线数传终端工作模式与服务器保持匹配				
(黄灯快闪)	(TCP/UDP 等), 工作模式可以在浏览器 wed				
	界面-应用配置-无线数传终端配置参数栏配				
	置。				
	检查电脑本地网络是否是自动获取 IP 设备默				
无线数传终端无法登入	认访问地址 IP:192.168.1.1。				
配置界面	更换浏览器。				
	检查网线是否正常。				
	确认无线数传终端的通信接口与下位机的通信				
	接口接线正确,请参考本快捷指南第5章				
与用户设备通讯故障	确认下位机(COM 口)、波特率、奇偶校验、				
	数据位、停止位与无线数传终端保持匹配,无				
	线数传终端默认波特率是 115200				

注:如以上操作无法处理故障,可尝试通过配置页面进行无线数传终端恢复出厂,如故 障还是存在或者有更多问题,请与本公司技术服务热线联系。

9 环保说明

部件名称	有毒有害物质或元素								
	<u> た</u> 几 (DL)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯			
	铅(PD)			(Cr(VI))	(PBB)	醚 (PBDE)			
无线数传终	0	0	0	0	0	0			
端设备									
附件	0	0	0	0	0	0			

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB31241 标准规 定的限量要求以下;

厦门锐谷通信设备有限公司 通讯地址: 厦门市软件园三期诚毅北大街 50 号 1502 单元 欢迎访问锐谷智联简体中文网站: www.rigoiot.com 全国服务热线: 4000-780-190 转 1 技术服务热线: 4000-780-190 转 2 中国制造

10 保修服务条例

尊敬的用户:

感谢您选择和使用厦门锐谷通信设备有限公司的产品,您在使用锐谷通信产品的过程中遇到任何疑问,请致电锐谷技术支持热线,或致电 锐谷全国服务热线享受产品的售后服务。

厦门锐谷通信设备有限公司按照国家质量监督检验"三包"服务的 相关责任规定,对您提供一年质保的优质服务承诺。详细条例见下文件。

二:保修说明

客户名称:

产品型号:

自销售后的第一年内,您在正常使用该产品的情况下,如果出现无 线数传终端(无线数传终端)质量问题时,并且属于正常质保范围内的 产品,最终销售者应当按"三包"相关规定为您提供相应的服务:

1、 本公司对无线数传终端产品提供一年质量保修服务;

联系电话:

购买日期:

 超出质保期、或使用不当如:浸水、火灾及其他人为破坏等导 致的无线数传终端设备损坏、私自尝试拆装路由器设备等行为 将不在保修服务之内。

tttt:

编号·